



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Diffusoren & Schweller vom Modell
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 15,4 mm
- Hinten: ca. 15,4 mm

### Standmodell auseinanderbauen

- Um das Standmodell zu „Entkernen“ muss zuerst das hintere Kennzeichen entfernt werden. Dazu mit einem feinen Schlitzschraubendreher unterhebeln.





### Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.



### Schleifarbeiten Antriebseinheit

- Die Antriebseinheit muss im rot markierten Bereich vorsichtig geschliffen werden.



### Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach in den Halter der Antriebseinheit eingesetzt





### Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verklebt.



Aufbau Modell



