



Benötigtes Werkzeug:

- Torxschraubendreher für Sturmkind Schrauben
- Kreuzschraubendreher

Benötigtes Material:

- Befestigungsschrauben vom Modell
- Front- und Heckdiffusor vom Modell
- keine Gewichte
- Sekundenkleber

Reifengröße

- Vorne: ca. 16,0 mm
- Hinten: ca. 16,5 mm
- Reifengröße wie beim Sturmkind D1, Nissan, ...

Schleifarbeiten an der Karosserie

- Im rot markierten Bereich muss vorsichtig geschliffen werden.
- Die Seitenschweller lassen sich einfach vom Modell abnehmen. Es müssen dort nur die Halterungen entfernt werden.



Schleifarbeiten Antriebseinheit

- keine



Umbau Heckdiffusor

- Der Heckdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verklebt



Umbau Frontdiffusor

- Der Frontdiffusor vom Modell muss soweit freigeschnitten werden wie im Bild unten zu sehen. Er wird dann einfach auf den Halter der Antriebseinheit draufgesetzt und verschraubt





Umbau Anbauteile



Aufbau Modell



